
TRANSPORT ET STOCKAGE DES PANNEAUX DE PARKLEX FACADE

TRANSPORT ET MANIPULATION DE PANNEAUX DE PARKLEX

Pour le transport, les panneaux devront être correctement cerclés, en tenant compte du fait qu'ils glissent facilement les uns sur les autres et qu'ils pourraient ainsi s'endommager. Il faut toujours les transporter horizontalement.

En aucun cas, les panneaux ne seront transportés sans cerclage ou avec l'un des cerclages abîmés. Pour les petits parcours en ateliers ou sur les chantiers, vous devrez fixer les panneaux avec des courroies, en protégeant les bordures en contact avec les courroies à l'aide de cornières en carton. Evitez les corps étrangers entre panneaux et le contact d'objets à bords saillants ou arêtes coupantes celles-ci peuvent endommager les panneaux. Pour déplacer les panneaux d'une même palette, vous les lèverez de façon à ce qu'ils ne soient pas traînés les uns sur les autres.

STOCKAGE DE PANNEAUX DE PARKLEX

Les panneaux de Parklex doivent être stockés selon les instructions suivantes:

a) Stockage horizontal: le stockage de panneaux sera réalisé en position horizontale, et jamais en position verticale ou inclinée, évitant ainsi qu'ils ne s'appuient sur des objets ou des déchets provoquant un manque d'horizontalité.

b) Stockage en conditions optimums: Afin d'éviter les déformations, ils seront stockés dans un endroit propre et sec, protégés de la pluie et du soleil. Les conditions de stockage recommandées sont 23°C ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) de température et 50% ($\pm 5\%$) d'Humidité Relative.

Vous devrez éviter les différences climatiques sur les deux surfaces des plaques.

c) film de protection: les panneaux pour extérieur sont pourvus d'un film de protection sur la face apparente, qui devra être retiré immédiatement après l'installation du panneau car son exposition prolongée au soleil peut provoquer la salissure du panneau dus à l'adhésif de fixation du dit film.