

---

## **TRANSPORT UND LAGERUNG VON PARKLEX FACADE PANEELE**

---

### **TRANSPORT UND HANDHABUNG VON PARKLEX FACADE PANEELE**

Die Paneele müssen für den Transport ordnungsgemäß mit Bändern befestigt sein. Dabei ist zu beachten, dass sie leicht untereinander gleiten und dabei beschädigt werden könnten. Sie müssen immer waagrecht transportiert werden.

Sie dürfen auf keinen Fall lose oder mit losen Bändern transportiert werden. Auf kurzen Transportwegen in Werkstätten oder auf Baustellen müssen die Paneele mit Gurten befestigt und die mit den Gurten in Berührung stehenden Kanten mit Pappkanten geschützt werden. Fremdkörper zwischen den Paneelen und die Berührung mit Gegenständen mit scharfen Kanten, die die Paneele beschädigen könnten, sind zu vermeiden. Beim Verlagern von Paneelen aus der gleichen Palette müssen sie angehoben werden, damit sie nicht übereinander gezogen werden.

### **LAGERUNG VON PARKLEX PANEELE**

Die Parklex Paneele müssen unter Einhaltung folgender Anweisungen gelagert werden:

a) Waagerechte Lagerung: Die Lagerung der Paneele muss in waagerechter Stellung erfolgen, d.h. niemals senkrecht oder geneigt. Dabei ist zu vermeiden, dass sie auf Gegenständen oder Resten gelagert werden, die eine waagerechte Lage verhindern.

b) Lagerung unter optimalen Bedingungen: Um Verformungen zu vermeiden, müssen sie an einem sauberen und trockenen, vor Regen und Sonne geschützten Ort gelagert werden. Die empfohlenen Lagerbedingungen liegen bei 23°C ( $\pm 2^\circ\text{C}$ ) Temperatur und 50 % ( $\pm 5$  %) relativer Luftfeuchtigkeit.

Klimaunterschiede auf beiden Paneelseiten sind zu vermeiden.

c) Schutzfolie entfernen: Die Außenpaneele sind auf der Sichtseite mit einer Schutzfolie versehen. Diese muss sofort nach Paneelverlegung entfernt werden, da der Folienkleber das Paneel nach längerer Sonneneinstrahlung verschmutzt.